

Instrukcja naniesienia naprasowanki

Wybierz stabilną powierzchnię odpowiednią do prasowania. Nastaw żelazko na temperaturę 180-200 °C i poczekaj aż się rozgrzeje. Dokładnie wyprasuj materiał, na który będziesz nanosić kod, tak aby był bez zagnieceń. Przeprasowanie ma również na celu odparowanie wilgoci z materiału. Odklej naprasowankę i połóż ją na materiale w taki sposób, aby strona z kodem była na wierzchu. Następnie naprasowankę przykryj dołączonym papierem – strona śliska powinna dotykać naprasowanki, po stronie matowej prasujemy.

Nie używaj funkcji pary.

Naprasuj kod do materiału przez papier, naciskając silnie na żelazko. Staraj się, aby cała powierzchnia kodu była równomiernie ogrzewana, nie pomijając przy prasowaniu brzegów i rogów. Czas naprasowania powinien trwać od 60 do 90 sekund.

Możliwe ciemne, brązowe przebarwienia papieru świadczą o zbyt wysokiej temperaturze żelazka. Odczekaj kilka sekund i oddziel papier pergaminowy od kodu, równym płynnym ruchem.

Dołączony papier jest wielokrotnego użytku.

Dodatkowe informacje:

- Po naprasowaniu poczekaj 24 godziny przed pierwszym praniem,
- pierz ręcznie lub w pralce automatycznej w temperaturze do 40 °C,
- nie używaj do prania wybielaczy,
- nie czyść chemicznie,
- nie susz ubrań z kodem w suszarce automatycznej,
- kody prasuj przewracając tkaninę na lewą stronę lub przez np. szmatkę.

- 1. Odklej naprasowankę**
- 2. Naprasuj na odzież przez pergamin**
- 3. Miej oko ze Zgubkiem**

